

Features

- ★ Heavy duty all steel construction.
- ★ Pistol grip for easy, one-hand operation.
- ★ Uses standard 3 oz. grease cartridge.
- ★ Compact, "tool box" size - perfect for hard to reach jobs, and quick marine service work.

Easy Loading

1. Remove head cap.
2. Pull plunger rod and lock.
3. Remove cap from end of cartridge and insert in barrel (foil edged end at top).
4. Pierce and remove center foil with sharp object.
5. Replace head securely.
6. Unlock plunger and slowly push into barrel.
7. Unscrew head cap about one turn to release air pocket. Re-tighten head.



N-1509

FOLD

Particularités

- ★ Construction très robuste entièrement d'acier
- ★ Poignée de pistolet pour facilement l'utiliser d'une main
- ★ Utilise les cartouches de graisse standard de 3 oz.
- ★ Taille de « boîte d'outils » compacte – parfait pour les travaux dont l'accès est difficile et vite faire l'entretien marin

Facile à remplir

1. Enlevez le capuchon de la tête.
2. Tirez la tige du piston et bloquez-le.
3. Enlevez le capuchon de l'extrémité de la cartouche et insérez-la dans le barillet (côté avec centre d'aluminium en haut).
4. Perforez et enlevez le centre d'aluminium avec un outil coupant.
5. Remettez la tête et serrez-la fermement.
6. Débloquez le piston et poussez-le doucement dans le barillet.
7. Dévissez le capuchon de la tête d'un tour environ pour libérer la poche d'air. Resserrez la tête.



Características

- ★ Construcción toda de acero para trabajo pesado.
- ★ Agarradera de pistola para operación fácil con una sola mano.
- ★ Usa cartuchos de grasa estándar de 3 onz.
- ★ Tamaño compacto para "caja de herramientas" – perfecta para trabajos difíciles de alcanzar y trabajos de servicio marino rápidos.

Cargado fácil

1. Retire la tapa.
2. Hale la varilla del émbolo y trábela.
3. Retire la tapa del cartucho e insértelo en el barril (con el extremo de borde de papel de aluminio hacia arriba).
4. Perfore y retire el papel de aluminio central con un objeto afilado.
5. Reinstale seguramente la tapa.
6. Destrahe el émbolo y empújelo lentamente dentro del barril.
7. Desatornille la tapa aproximadamente una vuelta para liberar el paquete de aire. Reapriete la tapa.

